

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。
この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

コードレス
網戸・窓クリーナー

HC-E222 取扱説明書



- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

RX1409B

● もくじ	
安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3・4
充電のしかた	4
使いかた	5
ゴミの捨てかた	6
排水のしかた	7
お手入れ	
こんなときは	8
消耗品について	8
ニカド電池パックについて	9
アフターサービス	10
仕様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

危険	「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。	警告	「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	注意	「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。
-----------	-----------------------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------------------------------

●図記号の説明

は、してはいけない「禁止」の内容です。 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

本製品はニカド電池を使用していますので、製品およびニカド電池パックをお取扱いになる際は十分ご注意ください。


内蔵のニカド電池パックについて

危険

禁止 火の中に投入したり加熱しないでください。



分解禁止 ニカド電池パック自体の分解や改造はしないでください。



禁止 コネクター内の金属端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。



禁止 HC-E222以外の機器に接続したり使用したりしないでください。



禁止 電池単独で充電しないでください。

液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

警告

水ぬれ禁止 水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。



禁止 外装チューブをはがしたりキズを付けたらしないでください。

ショートして液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

注意

禁止 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

液漏れ・発熱の原因になります。



本体・専用充電台

警告

分解禁止 (廃棄のとき以外) 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火・感電・けがの原因になります。修理は、「お客様サービス係」にご相談ください。

プラグを抜く お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・事故の原因になります。

禁止 本体端子部、充電台端子部、電源コードプラグ部に金属のピンで触れたりゴミを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

強制 電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

禁止 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない。傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。)

禁止 付属の充電台(HC-CH73型)以外は使用しないでください。火災・感電・電池の液漏れ・破損・破裂の原因になります。

水ぬれ禁止 水洗い、風呂場での使用は絶対にしてしないでください。感電する場合があります。

ぬれ手禁止 電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。感電の原因になります。

禁止 引火性のあるものや、火の気のあるもののそばなどで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないたばこなど。) 爆発・火災の原因になります。

禁止 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使ったり充電したりしないでください。けが・事故の原因になります。

禁止 モーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインなどを入れないでください。けがや製品故障の原因になります。

強制 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

注意

プラグを抜く 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・漏電火災の原因になります。

禁止 吸込口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。本体の変形・発火・故障の原因になります。

禁止 窓用ワイパー、網戸用ワイパー、すき間ノズル、ダストケースを持って本体を持ち上げないでください。本体が落下し、故障や事故の原因になります。

火気禁止 火気に近づけないでください。火災の原因になります。また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。

プラグを持って抜く 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずにACアダプターを持って引き抜いてください。感電・発火の原因になります。

禁止 すき間ノズルにつまりそうなものや一度に多量の粉体、先のとがったものを吸わせないでください。(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)



禁止 室内専用です。屋外で使用しないでください。故障の原因になります。

禁止 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。本体の変形、故障、やけど、発火の原因になります。


禁止 窓用ワイパー、網戸用ワイパー、すき間ノズルを壁やタンスにぶつけないでください。壁やタンスを傷つける原因になります。

各部の名称とはたらき

この掃除機は一般家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

初めてご使用になるときや長時間放置したときは、必ず5時間充電してからお使いください。

また、最初の1回の充電ではご使用時間が短い場合があります。数回充電をくり返すことで仕様上のご使用 時間までお使いいただけます。



充電のしかた

次のようなときは必ず充電してください


- 購入後、初めてご使用になるとき。
- 長時間放置したとき。
- お掃除が終わったとき。
- ご使用中に吸い込みが弱くなったとき。

- 必ず、付属の専用充電台 (HC-CH73型) をお使いください。
- 充電するときは必ず、スイッチを「OFF」にしてください。「OFF」にしないと充電されません。
- 充電時間: 約5時間。


注意

- 充電や保管は0℃以下や40℃以上で行わないでください。機能が低下したり故障の原因になります。
- 充電中は電源コードに足や物をひっかけないでください。
- 充電完了後、充電表示ランプは消灯します。
- 専用充電台へのセットが不十分だと、充電されません。

1. 本体を充電台にセットします。




2. ACアダプターをコンセントに差し込みます。




3. 充電開始。

充電表示ランプが点灯します。



4. 充電完了。

充電時間: 約5時間
充電表示ランプは消灯します。




使いかた

結露とり



窓用ワイパー

- ①窓用ワイパーのブレードを結露している面に押し付けます。
- ②スイッチを「ON」にします。
- ③押しつけながら、ゆっくりと下に動かします。
- ④もう一度押し付けてからゆっくりと離します。
- ⑤スイッチを「OFF」にします。
- ⑥ブレードの水分をよくふき取ってから充電台に保管・充電してください。




窓用ワイパー

網戸そうじ



網戸用ワイパー

- ①網戸用ワイパーのブラシを網戸に軽く押し付けます。
- ②スイッチを「ON」にします。
- ③軽く押しつけながら、ゆっくりと下に動かします。
- ④網戸からゆっくりと離します。
- ⑤スイッチを「OFF」にします。




網戸用ワイパー

サッシの溝そうじ



すき間ノズル
柔らかノズル
ブラシノズル

- ①すき間ノズルを吸込口に差し込みます。
- ②掃除場所に合わせてブラシノズルまたは柔らかノズルをすき間ノズルに取付けます。
- ③掃除したいところにあてます。
- ④スイッチを「ON」にします。
- ⑤ゆっくりと動かします。
- ⑥ゆっくりと離します。
- ⑦スイッチを「OFF」にします。



〈結露以外の水の掃除〉

テーブルや床の水も同様の手順で掃除します。

〈排水のしかた〉

「排水のしかた」(7ページ)の通りに捨ててください。

△注意

- 水タンクに水が入ったまま本体を振り回さないでください。水が流れ出し、故障の原因になります。
- 水タンクの水位線まで水がたまったらスイッチを切り、排水してください。水をためたまま使用を続けると、水が流れ出し、故障の原因になります。

お知らせ

- 窓用ワイパーをザラザラした場所やじゅうたんにくり返し使用するとブレードの割れ・欠け・切れの原因になります。
- 窓用ワイパーは消耗品です。ブレードが摩耗したら交換してください。(→8ページ)

お知らせ


- 網戸用ワイパーは消耗品です。ブラシが摩耗したら交換してください。(→8ページ)

ゴミの捨てかた


△注意

- ゴミを捨てる時は、必ずスイッチを「OFF」にしてください。
- ゴミの種類により、ゴミがたまる前でもスポンジフィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合もあります。また、カーペットのお掃除後や多量の粉体を吸い込んだあと、ダストケースにゴミがたまっていても、スポンジフィルターに小さなゴミが付着して吸い込みが弱くなる場合があります。そのときは「お手入れ」(7ページ)に従ってお手入れをしてください。

1.ダストケースをはずします。



2.フィルターを取り出します。




ゴミは水ガード、フィルターフレーム、ダストケースの間にたまっています。

3.ゴミを捨てます。



水ガード、スポンジフィルター、フィルターフレームは、軽くたたいてゴミを落とします。


〈水ガードのはずしかた〉




△注意

必ず水ガード、スポンジフィルター、フィルターフレームをダストケースにセットしてからお使いください。セットされていないと、水分が流れ出し、故障の原因になります。


4.フィルターを取付けます。



②ダストケースにセットします。




5.ダストケースを本体に取付けます。




排水のしかた

！排水する際は必ずスイッチを切ってから捨ててください。



②はずす
①回す
③排水する

本体から水タンクをはずして、排水します。水タンクの中に、こまかいゴミも入ります。その時は水タンクを水洗いしてください。




④キャップを取付ける
⑤回す

凸部
ツメ


回してツメを凸部にひっかける

＜水タンクの取りはずしかた＞



水タンクボタンを押して水タンクをはずす。

＜水タンクの取付けかた＞



水タンクの凸部をミゾにはめる。

お手入れ

お手入れの際には必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体を専用充電台から取りはずしてください。(充電直後は、電源プラグの金属部分が熱くなる場合がありますので、金属部分に触れないでください。)

●シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

本体・専用充電台

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- すき間ブラシにからみついた糸くずなどは手で取り除いてください。

ダストケース・水ガード・フィルターフレーム・窓用ワイパー...ゴミで汚れたときなど
網戸用ワイパー・すき間ノズル・柔らかノズル・ブラシノズル




水タンクの洗いかた

- 水タンクのキャップをはずして水タンクの中を水洗いしてください。

スポンジフィルター

- 汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、つぎのように水洗いしてください。



お願い

- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すすぎや乾燥が不十分のまま、ご使用になると、泡が出たり目づまりや不快な臭いの原因になります。
- 吊り下げて乾燥をしないでください。変形の原因になります。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんな時は？	調べるところ	処 置
スイッチを入れてもモーターが回転しない。動作しない。	購入後、初めてのご使用ではありませんか？	電池の残量がありません。本体のスイッチを「OFF」にしてから充電してください。 →4 ページ
	長時間、放置していませんか？	
	本体のスイッチを「ON」にしたまま充電していませんか？	確実に差し込み直してください。 →9 ページ
吸込力が弱い。	ニカド電池パックを交換したとき、コネクターは確実に差し込まれていますか？	確実に差し込み直してください。 →9 ページ
	ダストケース内にゴミがたまっていたり、スポンジフィルターにゴミが付着していませんか？	ゴミを捨て、スポンジフィルターのお手入れをしてください。 →6・7 ページ
充電表示ランプが点灯しない。	電池が消耗していませんか？	必ず5時間充電してください。充電してもすぐ吸い込みが弱くなる場合は電池の寿命が考えられます。 →9 ページ
	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込みます。 →4 ページ
充電表示ランプが点灯しない。	本体が専用充電台からはずれていませんか？	スイッチを「OFF」にしてから、確実に本体を専用充電台にセットしてください。 →4 ページ
	スイッチが「ON」になっていませんか？	確実に差し込み直してください。 →9 ページ
	ニカド電池パックを交換したとき、コネクターは確実に差し込まれていますか？	確実に差し込み直してください。 →9 ページ
消灯しない。	充電中に本体を充電台からはずしませんでしたか？	充電表示ランプは5時間タイマーになっています。充電中に本体を充電台からはずすとタイマーがリセットされます。連続で5時間以上充電すると、充電ランプは消灯します。
使用時間が短くなった。	電池が消耗していませんか？	必ず5時間充電してください。数回充電をくり返しても、使用時間が著しく短い場合、電池の寿命が考えられます。 →9 ページ
不快な臭いがする。	スポンジフィルター、水ガード、フィルター、ワイパーなどの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分に乾燥してください。 →7 ページ
水もれがある。	液体が水位線以上になんていませんか？	水タンク内の液体を捨ててください。
	キャップを取付けていますか？	キャップは必ず取付けてください。

消耗品について... 消耗品は、保証適用外となります。

窓用ワイパー・網戸用ワイパーは消耗品です。お求めは、お買いあげの販売店または「お客様サービス係」までお問い合わせください。

＜交換時期の目安＞ 窓用ワイパー：水かきがわるくなった・ブレードが切れた・ブレードが固くなったとき。
網戸用ワイパー：ブラシが摩耗した・網戸の汚れが落ちにくくなったとき。

製品番号	製品名	価 格	
HC-AF104	窓用ワイパー	800円(税抜)	窓用ワイパー 網戸用ワイパー
HC-AF105	網戸用ワイパー	1,000円(税抜)	
HC-AF108	スポンジフィルター(3個セット)	600円(税抜)	スポンジフィルター(3個セット)

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2 ツインバード工業(株)「お客様サービス係」
消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。
●お支払金額は消費税を含んだ金額となります。(小数点以下は四捨五入となります。)

