

感動をデザインします


TWINBIRD

pdf版

家庭用

電子適温ボックス
フリースタイルサーモキーパー

HR-D205 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

不適切な取扱いは事故につながります。

この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

この製品は一般家庭用です。

業務用などにご使用にならないでください。

RX0805B

もくじ

安全上のご注意	1
各部の名称と寸法 仕様	2
使いはじめに	3
使いかた	4
お手入れ 場所を変えるときは	5
アフターサービス こんなときは 長期間ご使用にならないときは	6

この製品は保冷、保存、保温専用です。
保冷・保温でお急ぎの場合は製品をあらかじめ運転し、庫内を冷やして(温めて)から、あらかじめ冷やしておいた(温めておいた)ものを入れてください。この製品で冷やす(温める)場合は時間がかかります。

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件と一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

使いはじめに

設置場所

室温の高い場所、直射日光の当たる場所などには設置しないでください。




室温の高い場所では、庫内温度が上がります。

ラジオおよびテレビのアンテナ線の近くには設置しないでください。

映像や音声にノイズが入ることがあります。

床が丈夫で水平なところに設置してください。

風通しのよいところに設置してください。




(家具の中やケースに入れないでください。) 放熱のため空気の流れを必ず確保してください。放熱が悪いと冷却効果がわるくなり性能が発揮できない場合があります。

じゅうたんやたみ、塩化ビニール製の床材の上に設置する場合は下に板などを敷いてください。


製品を引きずらないでください。床面を傷つけることがあります。

用途・場所に合わせたいろいろな設置ができます


3way設置



(たて置き)




(上向き)




(よこ置き)


ドアは右開き・左開きの選択ができます



(右開き)



(左開き)




ロックピン(上下2ヶ所) 工場出荷時は、ドアは右開きに設定してあります。ロックピンはドアの右側に取付けてあります。左開きでご使用になるときは、ドアの左側にロックピンを固定してください。

ロックピンのはずし方



ロックピンを矢印の方向へ回してははずします。上下2ヶ所ともはずしてください。

ロックピンの取付け方



ロックピンをドアノブの溝に合わせます。

ドアノブの溝


溝に合わせたロックピンを矢印の方向へ回して取付けます。

上下2ヶ所とも取付けます。


△注意 ロックピンを使用し、必ずドアの軸を固定してください。ドアがはずれ、落下、けがをすることがあります。

使いかた

1. 電源プラグをコンセントに差し込み、ドアノブを押し、ドアを開きます。



2. スイッチパネルの電源/モードボタンを押して希望のモードに合わせます。



3. 貯蔵物を入れ、ドアを閉じます。

食品の入れかた...長期の保存はさけ、先に入れたものから順に使ってください。

適当なすき間をあけます

詰め込み過ぎは冷・温気の流れを悪くします。

あらかじめ冷やしたり、温めから入ると効果的です

60以上のものは入れないでください。庫内温度と温度差があるものは冷却・加温に時間がかかります。

食品は清潔に

水気や汚れを取ってから入れてください。

△注意

保温運転の際、庫内にペットボトルを入れる場合はホット対応のもの以外は入れないでください。一般のペットボトルは耐熱温度が低いものが多く、変形や破裂の恐れがあります。

密閉容器かポリ袋またはラップなどで密封

密封していただくことで臭い移りや湿気、乾燥を防ぐことができます。ボトルやビン類はしっかり密封してください。お米など水にぬれて困るものは、密封容器やポリ袋に入れて保管してください。耐熱温度が90以上のものをご使用ください。臭い移りや乾燥を防ぎます。

貯蔵できないもの



お手入れ

電源を停止モードにして電源コードを抜いてください。
庫内の貯蔵物を全部取り出してください。
保温で使ったあとは、庫内がさめてからお手入れをしてください。

本体




1. 柔らかい布で、からぶきします。
2. 汚れがひどい場合は、ぬるま湯が食器洗い用洗剤を含ませた布で、ふいてください。
3. 食器洗い用洗剤を使用したあとは、水を含ませた布でふきとり、さらにからぶきします。

お願い

次のものは、使わないでください。(プラスチックをいためず。)
みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、アルコール、石油、酸、熱湯、たわしなど
化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないでください。

結露水の処理



保冷時に、結露水が発生することがあります。
結露は自然現象で故障ではありません。水滴が本体に付着したり庫内から流れたときは早めにふき取ってください。

お願い

水にぬれて困るものは容器がポリ袋に入れてください。

フィルター・フィルターカバー


吸気口には、製品内部へのほこりの侵入を防ぐため着脱式のフィルターが着いています。フィルターサイン(保冷または保存ランプが点滅)が出たら下記の手順でお手入れをしてください。
ほこりが付着すると放熱が悪くなり保冷機能が低下します。定期的に掃除機などでほこりを取り除いてください。

1. フィルターリセットボタンを押し、フィルターサイン(点滅)を止めて停止モードにします。電源プラグを抜きます。

2. フィルターカバーをはずします。


3. フィルターカバーとフィルターのほこりを取り除きます。

4. フィルターカバーにフィルターをセットし、吸気口に取付けます。



フィルターカバーは表面についたほこりを取ります。

落ちにくいときはブラシ等をご使用ください。



注意

フィルターカバーとフィルターは必ず本体に取付けてください。

場所を変えるときは

移設するとき この製品は、50/60Hz(ヘルツ) 共用です。
周波数切り替えの必要はありません。

移動・運搬するとき 電源プラグを抜いてください。
庫内の貯蔵物を取り出してください。

警告

本体を確実に持って、運んでください。

幼児が近くにいる場合はご注意ください。

アフターサービス

1. 保証書

裏表紙に添付しています。
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

3. 修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が「お客様サービス係」にご相談ください。

お客様ご自身の修理は大変危険です。
分解したり手を加えたりしないでください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

この電子適温ボックスの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 6年です。
性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

修理部品について
修理部品は、部品共通化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120- 337- 455

FAX (0256) 93- 1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜) 午前時~午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

こんなときは

とき動作しない	電源が停止モードになっていませんか。電源を「保冷」「保存」「保温」のいずれかのモードにします。 電源コードの電源プラグがゆるんだり、はずれたりしていませんか。しっかりと差し込んでください。
よく冷えないとき	貯蔵品がつまって庫内の空気の循環を悪くしていませんか。詰め込みすぎないように適当な空き間をあけてください。 ドアは完全に閉まっていますか。ドアを完全に閉めてください。 直射日光をうけたり、火気の近くで使用していませんか。直射日光をうけるところや、火気の近くでは使用しないでください。 吸気口・排気口をふさいでいませんか。吸気口・排気口をふさがないでください。 ドアの開閉が多すぎませんか。ドアの開閉回数を減らしてください。
すべてのランプが点滅する	保冷時のみ 庫内アルミ製容器に霜がつきすぎいませんか。電源を切り、霜を溶かして水気をよくふき取ってください。 庫内の温度が-10以下または80以上の場合、製品保護はたらき、すべてのランプが点滅します。電源プラグを抜き、ドアを開き庫内温度を常温に戻してから再度、動作させてください。温度センサーの断線、ショートしている恐れがあります。上記、処置おこなっても正常に動作しない場合は「お客様サービス係」にお問い合わせください。
保冷または保存ランプが点滅する	ファンの駆動時間が約720時間を超えるとフィルターサインとして保冷または保存ランプが点滅します。フィルターリセットボタンを押して停止させ、電源プラグを抜いてフィルターのお手入れをしてください。

長期間ご使用にならないときは

1. 電源を停止モードにして、電源プラグをはずしてください。
2. 庫内の貯蔵物を全部取り出し、庫内を清潔にして水分をよくふき取っておきましょう。
3. ドアは少し開けておくか、またはときどき開けて庫内の空気を入れかえてください。
市販の冷蔵庫庫内脱臭剤を入れておかれると更によいでしょう。