

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。


※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

感動をデザインします
TWINBIRD

家庭用

マイナスイオン
ヘアアイロン

HI-2735 取扱説明書



■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

■この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

●もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3
使いかた	4~7
お手入れ	7
こんなときは	8
アフターサービス	

仕様

電 源	AC100V 50~60Hz
消 費 電 力	180W
アイロン温度 (約)	130~200°C
製 品 質 量 (約)	350g
製 品 尺 法 (約)	幅285×奥行32×高さ96mm
電 源 コ ー ド (約)	1.9m

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

RX1006B

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

(○)(×)(○)(×) は、してはいけない「禁止」の内容です。

(○)(×) は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警 告

分解禁止 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

禁止 発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

禁止 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。

強制 温度表示部が点いたり消えたりするときは使用を中止してください。

電源コードが内部断線している恐れがあり、火災・感電・やけどの原因になります。直ちに使用を中止して、販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

プラグを抜く お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電・事故の原因になります。

プラグを抜く 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災や事故の原因になります。

禁止 電源コードや電源プラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

強制 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

警 告

収納時にコードを本体に巻き付けないでください。

禁止 コードに負荷がかかり断線し、感電やショートの恐れがあります。

禁止 ねじれた電源コードをそのまま収納しないでください。

電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートの恐れがあります。

禁止 使用中や使用直後のアイロン板が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいもののに置かないでください。また、通電したまま放置しないでください。

火災・やけど、周囲のものを変色・変形させる原因になります。

禁止 本体やグリップが異常に熱いとき、部分的に変形しているときは使用しないでください。

火災・やけどの原因になります。

禁止 落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しないでください。感電や発火の原因になります。

禁止 可燃性の整髪料などを同時に使用しないでください。

火災や髪焦げ・やけどの原因になります。

禁止 本体に直接ヘアスプレーなどをかけないでください。

火災や感電・やけどの原因になります。

禁止 マイナスイオン吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。

感電したり、異常過熱により発火することがあります。

注 意

強制 ご使用時 部に指が触れないように本体を持ってください。ご使用時、手を挟まないようしてください。

けがをする原因になります。

強制 使用時や使用直後はアイロン板とその周辺が熱くなっています。 部に触れないでください。

やけどの原因になります。

強制 人の毛髪の手入れにのみ使用してください。

やけどの原因になります。

強制 ペットへの使用はしないでください。

やけどの原因になります。


強制 アイロン板や本体高温部に直接肌や手・指を触れないでください。

けが・やけどの原因になります。

強制 ひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が直接肌に触れないようにヘアバンドをご使用ください。

やけどの原因になります。

各部の名称と機能




使いかた

ヘアアイロンのあたためかた



① 電源プラグをコンセントに差し込みます。



② 電源スイッチを「ON」にします。




温度表示部が点灯します。



マイナスイオンは、使用中、常に発生しています。

● 使用中に音がすることがあります。マイナスイオンを発生させるため、故障ではありません。

③ 温度調節ボタンを押して、温度設定を行います。



- 数字が大きくなるにつれ、温度が上がっていきます。
- 「+」ボタンで温度が上がり、「-」ボタンで温度が下がります。

低い

- 髪の傷みが気になる方は低めの温度でご使用ください。

- 髪のくせが強い方
● しっかりカールをつけたい方は高めの温度でご使用ください。


- 初めてご使用になる場合は必ず温度設定130でご使用ください。
髪のくせの伸びの傷みなどの様子を見ながら、温度調節を行ってください。

- 高めの温度では髪が傷む恐れがあります。
長時間のご使用は控えていただき、髪の状態に合わせてご使用ください。

- 通電後、約60秒で使用可能な温度(約130°C)に達します。
- READY表示が点灯したら、設定温度に到達した合図です。
- 使用中に温度調節ボタンに指がふれて、切り替わってしまうことがあります。ご注意ください。

④ 温度調節ボタンを長押しして、
● 表示させて、温度調節機能をロックします。

⑤ ロックレバーを「OPEN」にしてグリップを開きます。




ご使用後は

使用後は、必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。

収納するときは

グリップを閉じた状態でロックレバーを「LOCK」にします。



ご注意

- 電源OFF後、約10分は高温部に触れないでください。
やけどの恐れがあります。
- 収納時に、電源コードを本体に巻きつけないでください。
コードに負荷がかかり故障の恐れがあります。

