


## 庫内温度表示機能のご案内

本製品には、運転中の庫内温度を表示する機能がついています。

温度調節ボタン(▲)(▼)を同時に長押し(2秒以上)することで、庫内温度表示機能のON/OFF設定を切り替えることができます。



同時に長押し(2秒以上)する

製品出荷時の初期設定は[表示OFF]となっています。  
Powerスイッチにより運転を停止した場合、表示設定は保持されます。

電源を切った場合、表示設定はしばらく保持されます。  
電源が切れて約1時間以上たってからお使いになる場合は、[表示OFF]に戻ります。

温度設定変更時(セットLEDが点灯/点滅しているときは)、表示設定の切替はできません。

### ご注意

本体の温度表示は目安であり、正確な温度については温度口ガーのデータ値を参照してください。