

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

# LEDアームライト LE-H651 取扱説明書

家庭用

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●図記号の説明	<b>警告</b> 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	<b>注意</b> 「傷害を負う、または物的損害が発生する」とが想定される」内容です。
●表示の説明	🚫🚫🚫🚫 は、してはいけない「禁止」の内容です。	❗❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## ⚠ 警告

分解禁止	絶対に分解・修理・改造は行かないでください。 発火・感電・けがの原因になります。修理は、「お客様サービス係」にご相談ください。	禁止	器具の隙間に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。 火災・感電の原因になります。
強制	異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。 発煙・発火・感電・けがの原因になります。販売店に点検・修理を依頼してください。 ・電源プラグや電源コードが異常に熱い。・電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。・その他の異常・故障がある。	水ぬれ禁止	製品を水につけたり、かけたりしないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
禁止	布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。 火災の原因になります。	水場での使用禁止	電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)「お客様サービス係」に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
禁止	幼児の手の届くところで使わないでください。 感電・けがをする恐れがあります。	禁止	風呂場など、水気や湿気の多いところで使用しないでください。 火災・感電の原因になります。
禁止	電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。 コードが破損し、火災・感電の原因になります。	禁止	不安定な場所で使用しないでください。 落下してけがや破損の原因になります。

## ⚠ 注意

強制	必ず交流100Vで使用してください。 感電・火災の原因になることがあります。	強制	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。
ヌレ手禁止	電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。 感電事故の原因になります。	強制	お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。 通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
プラグを抜く	旅行などで長期間ご使用にならない場合は安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。	強制	照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換をしてください。
禁止	暖房器具、ガス器具などの真上やその付近などの温度の高い場所では、使用しないでください。 故障や発火、誤動作などの原因になることがあります。(この製品は5°C~35°Cの温度範囲で使用するように設計してあります。)	強制	点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電などに至る場合があります。
禁止	直射日光のある場所や温度が高くなる場所に置かないでください。 変色、変質、故障の原因になります。		◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

感動をデザインします

TWINBIRD



# 各部の名称と特長

## ■ 光源部

発光面(導光板) LED

LED(昼白色・電球色)

### ご注意

発光面を直視しないで  
ください。

上アーム

セード

下アーム

### 調整ツマミ

セードやアームが  
垂れ下がる場合は、  
調整ツマミを締め  
つけてください。

### お願い



調整ツマミを緩  
める場合は必要  
以上に緩めない  
でください。部品  
が外れて戻せな  
くなります。

電源コード

電源プラグ


クランプ台

机などにはさんで  
使います。




# 各部の可動範囲


## セードの可動範囲



## アームの可動範囲



## 本体の回転



### ご注意

- 可動部は可動範囲以上に動かさない  
でください。  
製品の破損や故障の原因になります。

- クランプ台に対し、本体が360° 回転します。  
電源コードが本体に巻きつくように回転させないでください。  
製品の破損や故障の原因になります。


# 使いかた

●発光面が直接見えない向きにセードを調整してご使用ください。 ●室内照明と併用してください。

## 1.電源プラグをコンセントに差し込みます。



## 2.電源スイッチ $\textcircled{P}$ を押すと点灯します。



## 3.ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜きます。



### お願い


- 近くでテレビ・ラジオを使用されると、雑音が入る場合があります。その時は、テレビ・ラジオなどから遠ざけるか、製品またはラジオの向きを変えてください。
- 長時間使用しない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

# 製品の取付けかた


取付け可能な厚さは約20~55mmまでです。

△ 電源コードが壁や机などに挟まらないようにご注意ください。


## 1.クランプ台を机などに取付けます。



## 2.本体をクランプ台に取付けます



次のようなところには取付けないでください。



### 〈調光について〉

明るさを10段階に調節できます。

明るくする +側を短く押す

暗くする -側を短く押す

!長く押すと無段階で調節できます。

### 〈調色について〉

光色を3段階(昼白色-温白色-電球色)に調節できます。

⌚ 調色スイッチを押すたびに光色が変化します。

昼白色→温白色→電球色

### 〈タイマー設定について〉

タイマー設定後約1時間後に自動消灯します。

#### タイマー設定のしかた

⌚ タイマースイッチを長く押して、タイマーランプを点灯させます。

#### タイマー設定の解除

⌚ タイマースイッチを長く押して、タイマーランプを消灯させます。

! タイマー設定中に消灯した場合は、タイマー設定が解除されます。

### 〈メモリー機能について〉

電源スイッチまたは、タイマーで消灯後、点灯すると、消灯する前の明るさ・光色で点灯します。

! 停電や電源プラグを抜くと、メモリー機能はリセット(解除)され、[明るさ:最大、光色:昼白色]の状態になります。

●タイマー設定は、メモリーされません。

## ●〈住宅用 照明器具〉安全チェックシート●

●安全のために1年に1回は点検をおすすめします。  
●下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に○印を記入し、処置手順に従ってください。

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

このような 症状は いませんか	安全点検項目	点検結果(該当には○)					処置手順
		点検年月	/	/	/	/	
	1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						
	2. プラグ、コード、または本体を動かすと点滅する。						
	3. プラグ、コードなどが異常に熱い。						
	4. こげくさい臭いがする。						
	5. 点灯時にブレーカーが動作することがある。						
	6. コード及び配線部品に傷み、ひび割れ、または変形がある。						
	1. 購入後、10年以上経過している。						
	2. 点灯するまで時間がかかる。						
	3. セード、操作部などに変色、変形、ひび割れなどがある。						
	4. 塗装面にふくれまたはひび割れがある、もしくはさびが出ている。						

上記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

## お手入れ

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 〈お手入れのしかた〉

- ①電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふき取ります。

## 仕様

定格電圧	AC100V 50-60Hz共用
光源	LED 6.5W
消費電力	点灯時:6.5W(光色:昼白色、明るさ:最大時) 消灯時:0.2W
スイッチ	プッシュスイッチ式
調光	無段階(4~100%)
調色	3段階(昼白色、温白色、電球色)
電源コード	約1.8m

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。  
海外での修理や部品販売などのサービスも対象外となります。

### ★長年ご使用のLEDアームライトの点検を！

愛情点検	ご使用の際 このようなことは ありませんか。	●電源プラグや電源コードが異常に熱い。 ●電源コードに傷が付いていたり、電源 コードを動かすと通電したりしなかつ たりする。 ●その他の異常・故障がある。	ご使用 中止	故障や事故防止のため、コンセ ントから電源プラグをはずし、 必ず販売店にご連絡ください。 点検・修理に要する費用などは 販売店にご相談ください。
------	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------

## アフターサービス

### 1.保証書

- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。  
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### 3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

#### ●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

#### ●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

### 4.補修用性能部品の最低保有期間

- このLEDアームライトの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

#### 〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

#### 〈修理部品について〉

修理部品は、部品共通化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

#### お客様ご自身の修理は大変危険です。

分解したり手を加えたりしないでください。