

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

ノンフライオーブン

**TS-D053
TXS-405X3
取扱説明書**



■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

■この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

RX1410A

●もくじ

安全上のご注意	1・2
使用上の注意とお願い	2
各部の名称	3
使いかた	4・5
調理例	6~8
お手入れ	9
こんなときは	
アフターサービス	10
仕様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の
裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

●図記号の説明

は、してはいけない「禁止」の内容です。

△警告



製品本体は水や液体につけたり、水をかけたりしないでください。

ショート・感電の恐れがあります。



絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。
カーテンなど可燃物のそばで使用しないでください。

高温になるため、材質などによっては傷めことがあります。



定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

他の器具と併用したり、延長コードやソケット、テーブルタップなどは使用しないでください。
分岐コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。

△注意



調理中や調理直後は高温部(金属部やドアガラス)に直接触れないでください。

高温ですのでやけどの原因になります。
本体上面は約120°C、ドアガラス表面は約180°Cの高温となります。



バターやジャムなどを塗ったパンを焼かないでください。

油脂や糖類を含むものは焦げやすくパンが発火する原因になります。



生の魚や肉を調理する場合は、天板の上に、焼き網を置き、その上に調理物を載せて調理してください。

調理物の油に引火することがあります。

△注意



ドアガラスの割れ防止のため、次のような使用はしないでください。

- ・製品を落としたり、強い衝撃を与えない。・急激に冷やさない。
- ・傷を付けない。(みがき粉・金属タワシなどでお手入れはしない。)
- ・ドアガラスはていねいに取り扱ってください。キズなどの原因によりまれに自然破壊する恐れがあります。割れや欠け、ヒビなどが発生したらすぐに使用を止め、修理をご相談ください。
- ・破損した場合、破片が細片となって、激しく飛散することがありますのでご注意ください。
- ・万一对ドアガラスが破損した場合は、取り除くときに手を切らないようにご注意ください。



調理物が発煙・発火したときはドアを開けないでください。

- ・調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーを切り、電源プラグを抜いてください。
- ・火災の原因になります。
- ・炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入ると炎が大きくなります。
- ・水をかけないでください。ガラスが割れます。



電源コードや電源プラグが傷んでたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

感電や発熱により火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



直射日光のある場所に置かないでください。

製品劣化の原因になります。



肩よりも高い場所に置かないでください。
調理物を取り出すとき、手などが触れてやけどをする恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



火気(コンロ・ストーブ)などの近くや水・油のかかる所で使用しないでください。

火災の原因になります。



使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


設置場所



壁・家具などから上面・側面は10cm以上、背面は5cm以上離してください。

ラックや棚の中に置いて使わないでください。

火災の原因になります。



△使用上の注意とお願い

調理以外に使わないでください。

火災の原因になります。

使用中や使用直後は熱い天板やドアガラスに水をかけないでください。

変形や故障、ガラスの破損の原因になります。

使用中は、電源コードが製品に触れないようにしてください。

電源コードの変形や破損の原因になります。

製品の上に物を載せたり下のすき間にものを入れて使用しないでください。


火災の原因になります。

使用中は、絶対に製品を移動しないでください。



庫内は、ご使用の都度お手入れしてください。
庫内が汚れていたり、調理かすがついたまま使用すると発火の原因になります。

万一調理物から発煙したときは、すぐにドアを開けないでください。発火の原因になります。電源プラグをコンセントから抜き、冷めてから開けてください。


各部の名称



付属品



操作部



お願い


- 油が飛び散りやすい物や焦げやすい物、焦げすぎる場合には、天板にアルミホイルを敷いたり、かぶせたりしてください。(発火の原因になります。)
- もちを調理する場合は、天板を使わずに、直接焼き網の上で調理してください。
- アルミホイルを使用して調理する場合は、アルミホイルがヒーターに触れないようにしてください。
- 天板をご使用のときは、調理物を均等に置いてください。熱のかかり方が不均一になり、天板がそることがあります。
- 油脂や糖類を含むバターロール、調理パンなどは焦げやすいため、様子を見ながら調理してください。

使いかた

次の状態は使用に支障ありません



- 初めは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。ご使用により出なくなります。
- 使用中に音がすることがありますが、熱膨張や温度調節器によるもので故障ではありません。

1.電源プラグをコンセントに差し込む。




2.焼き網もしくは天板を庫内可動枠に載せる。

調理例(6ページ)を参考




焼き網のフック、天板の凸部を下向きにして、可動枠の内側にくるようにセットしてください。




3.調理するものを庫内に入れる。

調理物を焼き網または天板に置きます。



●焼き網や天板は、必ず正しい向きでご使用ください。向きが違うとドアを閉じることができません。

●片手だけでは落とす恐れがありますので、両手で出し入れしてください。



切替つまみセット位置	上ヒーター	下ヒーター	ヒーターの状態
強	1200W	600W	上下共ヒーター強
中	900W	300W	上ヒーター弱 下ヒーター強
弱	600W	300W	上下共ヒーター弱
あたため	300W	—	上ヒーターは通電しません 下ヒーター弱

●「調理例(6ページ)」を参照ください。

●調理物は焼き網／天板に均等に置いてください。調理物がひとつのときは中央に置いてください。(焼き網／天板の脱落防止のため)


●油が飛び散りやすいものや焦げやすいもの、焦げすぎる場合には、アルミホイルを敷いたり、かぶせたりしてください。

使いかた(つづき)

5. 調理モードを選んで調理する。

ノンフライモードで調理する

ノンフライつまみを「入」にしてノンフライモードにします。




オープンモードで調理する

ノンフライつまみを「切」にしてオープンモードにします。

6. タイマーをセットし調理を始める。

タイマーツまみを回して、調理時間を設定します。ノンフライモードのときは、調理時間は設定するとファンが動きます。調理中は庫内灯が点灯します。



7. 調理終了。

“チーン”と鳴ったらできあがりです。
調理物を取り出します。

ご使用後は

コンセントから電源プラグを抜いてください。

〈ノンフライモードとは〉

ノンフライ調理に適したモードです。食材の表面をカリッとさせたいレシピにお使いください。

〈オープンモードとは〉

オープン調理をするのに適したモードです。しつとと仕上げたいレシピにお使いください。

調理例

調理時間は初回の時間です。2回目以降は様子を見ながら調節してください。
トーストはヒーター切替を強に設定します。

トースト枚数	ノンフライモード	時間(分)	置きかたの例 (手前が扉側とした場合)	お料理メモ
1	切	4~5		●6枚切(2cm)の場合を標準の設定としています。 ●糖分の多いパンは焦げやすいので、様子を見ながら調理してください。
2	切	4.5~5.5		●パンの種類、大きさ、厚さなどにより焼き色が変わります。厚切りのパンは上側が少し濃く焼けます。
3	切	5~6		●冷凍パンは解凍してから使用するか、また、4枚切りなど厚い冷凍パンはタイマーが切れてから、1~2分程度そのままにして、余熱で温めてください。
4	切	5~7		●3枚以上焼く場合は、パンを奥側に置いてください。扉側に置くと焼きムラになることがあります。

調理例	ノンフライモード	ヒーター切替	時間(分)	置きかたの例 (手前が扉側とした場合)	お料理メモ
からあげ	入		約30		鶏もも肉(一口大)約300gの場合 15分後に裏返してさらに15分焼いてください。
とんかつ	入		約30		豚ロース約120g×2枚の場合 15分後に裏返してさらに15分焼いてください。
きりもち	切		6~7		1個約50g×6個の場合
ピザ	切		約7		直径約21cm×1枚の場合
グラタン	切		約25		1皿約320g×2皿の場合
冷凍ピザ	切		13~15		直径約15cm×1枚の場合
焼き魚	切		約30		塩さば半身、2枚の場合
フライあたため	入		約15		調理済のものに限る。
パンあたため	切		6~10		ロールパン 1個約30g×6個の場合

ご注意

庫内や天板、焼き網は熱くなっています。
調理物は必ずお手持ちのミトンなど
を使って出し入れしてください。

- タイマーが切れると、庫内灯も消灯します。
- タイマーが切れたあとも、しばらくタイマーの動く音がしますが故障ではありません。

ご注意

製品が熱くなっていますので、十分
に冷えてからかたづけてください。

調理例(つづき)

からあげ … ノンフライモード 入 ヒーター切替 強 時間 約30分

《材料(2人分)》

鶏もも肉 …… 300g
片栗粉 …… 15g
薄力粉 …… 15g

[下味の調味料]
しょうゆ …… 大さじ1/2
酒 …… 大さじ1/2
おろしにんにく …… 5g
砂糖 …… 小さじ1
鶏卵(M玉) …… 1/4個

[仕上げ用]
薄力粉 …… 24g

《下準備》

A 鶏もも肉を一口大に切り、下味の調味料で揉み込んで、20分ほど置いておく。
B 片栗粉と薄力粉は合わせておく。

《作りかた》

- ① 20分ほど置いておいたAにBを入れよく混ぜ合わせる。
- ② 仕上げ用の薄力粉で①をひとつずつ粉にまぶす。余分な粉は落とす。
- ③ 焼き網に刷毛でサラダ油(分量外)を軽く塗って天板に置き、②を並べる。
(天板にアルミホイルを敷くと汚れにくくなります。)
- ④ ノンフライモード「入」、ヒーター切替「強」で約15分焼き、裏返してさらに約15分焼く。

調理のポイント

調理時間は、材料の温度、質、容器などによって異なりますので、出来具合を確認しながら、加減してください。

《調理モードを選びましょう》


- 作りたいレシピに合わせて調理モードを選びます。→5ページ

《アルミホイルを上手に活用しましょう》

- 焼き色が濃すぎる場合には、調理の途中でアルミホイルをかぶせて焼いてください。
(アルミホイルがヒーターに接触しないようにかぶせてください。)
- 天板の上にアルミホイルを敷くと、汚れにくくなります。

《天板を上手に活用しましょう》

- 汁が出るもの、形がくずれやすいものを調理する場合には、天板を使用してください。
- 天板をご使用のときは、出来るだけ調理物を均一に置いてください。



《もちを焼く場合》


- 焼き上がったものは、早めに取り出してください。(焼き網にくっついてしまう場合があります。)
- まるもちや自家製のもちなど、もちの種類によってふくらみかたが違います。ふくらみすぎるとこげる恐れがあります。様子を見ながら調理時間を調節してください。
- 粉が付いたもちの場合は、粉をよく落としてから焼いてください。

《ノンフライ調理のとき》

- 調理例やレシピブックを参考に、天板と焼き網を活用してください。
アルミホイルを天板に敷いておくと、お手入れがしやすくなります。

《市販の冷凍食品を焼く場合》

- 「オーブントースター」用を使用してください。
- この場合の調理時間、調理温度は6ページの調理例の一覧表を参考にセットしてください。
(食品の包装に記載してあります時間は加熱不足や加熱しすぎになる場合があります。)



はちみつマスターードチキン

… ノンフライモード 切 ヒーター切替 強 時間 25~30分

《材料》

鶏もも肉(1枚250g)…2枚

[マリネ液]
粒マスターード …… 40g
はちみつ …… 大さじ2
バルサミコ酢 …… 大さじ1
オリーブ油 …… 大さじ2
塩 …… 小さじ1/2
黒こしょう …… 少々

オリーブ油 …… 適量

《下準備》

- ・マリネ液の材料をよく混ぜ合わせる。
- ・鶏もも肉をマリネ液につけ、よく揉み込み、そのまま冷蔵庫で一晩漬ける。
(時間が無い場合は3時間に短縮もできます。)

《作りかた》

- ① 天板に大きめに切ったアルミホイルを敷いて、隅を立てて器状にする。
- ② 鶏もも肉をマリネ液から取り出し、皮を上にして①に並べ、オリーブ油を適量かける。
- ③ ヒーター切替「強」で25~30分焼く。

焼きかたのコツ

身の厚い所に竹串を刺し、透明な肉汁が出来ればOK。

クッキー

… ノンフライモード 切 ヒーター切替 弱 時間 13~14分

《材料(12枚分)》

バター …… 50g
(食塩不使用)
砂糖 …… 30g
卵 黄 …… 1個分
バニラオイル …… 少々
薄力粉 …… 100g
(ふるっておく)

《作りかた》

- ① ボウルにバターを入れ、クリーム状になるまで混ぜる。
- ② 砂糖、卵黄、バニラオイルを入れさらに混ぜる。
- ③ 薄力粉を加え、さっくりと混ぜる。
- ④ ひとまとめにし、ラップで包んでから冷蔵庫で1時間休ませる。
- ⑤ 3~5mmくらいの厚さにのばし、型で抜く。
- ⑥ アルミホイルを敷いた天板に並べてヒーター切替「弱」で13~14分焼く。

お手入れ…ご使用の都度お手入れしてください。


- 電源プラグを抜き、製品が冷めてからお手入れをしてください。
- ご使用になったあとは、早めにお手入れをしてください。
- 金属タワシ・みがき粉・ベンジン・クリーナーは使用しないでください。
- 製品の丸洗いはしないでください。

ドア・本体外側

よく絞ったふきんでふいてください。
水洗いはしないでください。

庫 内

汚れや異物はよく絞ったふきんでふいてください。



- 油汚れがひどい場合は、
①湿らせたスポンジでふき取る。
②1分ほど空焼きをする。
③冷め切る前に、湿らせたスポンジでふき取る。

天板・焼き網

やわらかいスポンジで洗い、よく乾かしてください。
金属タワシなどで洗うと、表面が傷みますのでやわらかいスポンジでていねいに洗ってください。

くず受け



- ①くず受けを手前に引き出します。
②よく絞ったふきんで汚れや異物をふき取ります。
お手入れ終了後は必ずくず受けを元に戻してください。

こんなときは

こんなときは？	調べるところ	処 置
加熱されない	●電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか? ●タイマーをセットしましたか？	●電源プラグをコンセントへ差し込んでください。 ●タイマーをセットしてください。
使用中にカチ、カチと音がする	故障ではありません。 熱膨張によるものです。	そのままお使いください。
使用中にヒーターが赤くならない	故障ではありません。	そのままお使いください。
煙・水蒸気が出たり、においがする	くず受け・焼き網・天板・庫内などが汚れていませんか？ 使い初めは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。 ご使用により出なくなります。 調理物の水分が水蒸気となって出ることがあります。異常ではありません。	使用後は必ずお手入れしてください。
ファンが動いていない	ノンフライつまみが「入」になっていますか？	ノンフライつまみを「入」にしてください。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このノンフライオーブンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
-----	--------------------------------

部品代	修理に使用した部品代金です。
-----	----------------

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

TEL(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源	AC100V 50-60Hz共用
定 格 消 費 電 力	1200W
製 品 尺 法(約)	幅340×奥行400×高さ225mm
電 源 コ ー ド(約)	1.4m
ヒ ー タ 一 切 替	強(1200W)/中(900W)/弱(600W)/あたため(300W)
タ イ マ ー	最長:30分
付 属 品	天板…1、焼き網…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のノンフライオーブンの点検を！

愛情点検 	●電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。 ●電源コードに傷が付いていたり、触ると通電したりしなかったりする。 ●こげくさい臭いがする。 ●タイマーが切れずに、通電し続ける。 ●その他の異常・故障がある。	故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------