

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

感動をデザインします
TWINBIRD

家庭用

ノンフライオーブン TS-D067 TXS-406X7 取扱説明書



- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

●もくじ	
安全上のご注意	1・2
使用上の注意とお願い	2
各部の名称	3・4
使いかた	4・5
調理例	6~8
お手入れ	9
こんなときは	
アフターサービス	10
仕様	

保証書付
保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

() は、してはいけない「禁止」の内容です。

() は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

△警告




製品本体は水や液体につけたり、水をかけたりしないでください。



ショート・感電の恐れがあります。



絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。
カーテンなど可燃物のそばで使用しないでください。



高温になるため、材質などによっては傷めることができます。



定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

他の器具と併用したり、延長コードやソケット、テーブルタップなどは使用しないでください。
分歧コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。



電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取ってください。
火災の原因になります。



使用中に製品から離れたり、通電したまま放置しないでください。
過熱事故の原因になります。



くず受けは必ず取付けて使用してください。
テーブルを焦がしたり火災の原因になります。



開けたドアの上に調理物などを載せないでください。
製品の破損、けがややけどの原因になります。



缶詰、瓶詰などを直接、加熱しないでください。また、絶対に製品の上には載せないでください。



必要以上に加熱しないでください。
過熱による発火の原因になります。
自動トーストモードでは、トースト枚数を正しく合わせてください。

△注意



調理中や調理直後は高温部(金属部やドアガラス)に直接触れないでください。

高温ですのでやけどの原因になります。本体上面は約120°C、ドアガラス表面は約180°Cの高温となります。



バターやジャムなどを塗ったパンを焼かないでください。

油脂や糖類を含むものは焦げやすくパンが発火する原因になります。



生の魚や肉を調理する場合は、天板の上に、焼き網を置き、その上に調理物を載せて調理してください。
調理物の油に引火することがあります。



必要以上に加熱しないでください。
過熱による発火の原因になります。
自動トーストモードでは、トースト枚数を正しく合わせてください。

△注意

ドアガラスの割れ防止のため、次のような使用はしないでください。

- ・製品を落としたり、強い衝撃を与えない。
- ・傷をつけない。(みがき粉・金属タワシ等でお手入れはしない)。
- ・ドアガラスはていねいに取り扱ってください。キズ等の原因によりまれに自然破壊する恐れがあります。割れや欠け、ヒビなどが発生したらすぐに使用を止め、修理をご相談ください。
- ・破損した場合、破片が細片となって、激しく飛散することがありますのでご注意ください。
- ・万ードアガラスが破損した場合は、取り除くときに手を切らないようにご注意ください。

調理物が発煙・発火したときはドアを開けないでください。

- ・調理物が発煙・発火した場合はすぐに電源キーを押して電源を切ってから電源プラグを抜いてください。火災の原因になります。
- ・炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入ると炎が大きくなります。
- ・水をかけないでください。ガラスが割れます。

電源コードや電源プラグが傷んでたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

△強制 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
感電や発熱により火災の原因になります。


△強制 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。

△強制 直射日光の当たる場所に置かないでください。
製品劣化の原因になります。

△強制 肩よりも高い場所に置かないでください。
調理物を取り出すとき、手などが触れてやけどをする恐れがあります。

設置場所

△禁止 壁・家具などから上面・側面は10cm以上、背面は5cm以上離してください。
ラックや棚の中に置いて使わないでください。
火災の原因になります。



△使用上の注意とお願い

調理以外に使わないでください。

あつかい!! 火災の原因になります。

使用中は、電源コードが製品に触れないようにしてください。



電源コードの変形や破損の原因になります。

庫内は、ご使用の都度お手入れしてください。

庫内が汚れています。調理かすがついたまま使用すると発火の原因になります。

万一調理物から発煙したときは、すぐにドアを開けないでください。発火の原因になります。電源プラグをコンセントから抜き、冷めてから開けてください。

各部の名称



お願い


- 油が飛び散りやすい物や焦げやすい物、焦げすぎる場合には、天板にアルミホイルを敷いたり、かぶせたりしてください。(発火の原因になります。)
- もちを調理する場合は、天板を使わずに、直接焼き網の上で調理してください。
- アルミホイルを使用して調理する場合は、アルミホイルがヒータに触れないようにしてください。
- 天板をご使用のときは、調理物を均等に置いてください。熱のかかり方が不均一になり、天板がそることがあります。
- 油脂や糖類を含むバターロール、調理パンなどは焦げやすいため、様子を見ながら調理してください。

使いかた



次の状態は使用に支障ありません

- 初めは、煙やにおいが出ることがあります。異常ではありません。ご使用により出なくなります。
- 使用中に音がすることがあります。熱膨張や温度調節器によるもので故障ではありません。

1. 電源プラグをコンセントに差し込む。




2. 調理例(6ページ)を参考に、焼き網もしくは天板を庫内可動枠に載せる。



焼き網のフック、天板の凸部を下向きにして、可動枠の内側にくるようセットしてください。


3. 調理するものを庫内に入れる。

調理物を焼き網または天板に置きます。



4. 電源を入れる。

電源キーを押します。



- 焼き網や天板は、必ず正しい向きでご使用ください。向きが違うとドアを閉じることができません。
- 片手だけでは落とす恐れがありますので、両手で出し入れしてください。


- 「調理例(6ページ)」を参照ください。
- 調理物は焼き網／天板に均等に置いてください。調理物がひとつの中は中央に置いてください。(焼き網／天板の脱落防止のため)
- 油が飛び散りやすい物や焦げやすい物、焦げすぎる場合には、アルミホイルを敷いたり、かぶせたりしてください。

使いかた(つづき)

5. 調理モードを選んで調理をする。

自動トーストモードで調理をする

① モード切替キーを1回押して
自動トーストモードにします。




② 焼き色を設定します。
焼き色/温度調節キーを
押します。

初期設定焼き色は
「---(ふつう)」です。

③ 枚数を設定します。
トースト枚数調節キーを押
します。

初期設定枚数は「1(1枚)」です。

④ 調理開始。
スタートキーを押します。



⑤ 調理終了
「ピー×5」音がして、調理時間表示部が「0」に
なり、自動で調理を停止します。
調理物を取り出します。



ノンフライモード、オープンモードで調理する

① モード切替キーを押して、ノンフ
ライモードか、オープンモードに
設定します。

ノンフライモードを選ぶとトース
ト焼色/ノンフライモード表示部
のLEDが点滅します。

② 調理温度と調理時間を設定
します。



調理温度は焼き色/温度調節
キーを押します。

初期設定は「180(180°C)」です。

調理時間は、タイマーキーを
押します。

初期設定は「0:00」です。

③ 調理開始。
スタートキーを押します。



④ 調理終了。

ご使用後は

① 電源キーを押して電源を切ります。

② コンセントから電源プラグを抜いてください。

お願い

空焼きしないでください。

〈自動トーストモードとは〉

トーストするのに適したモードです。
枚数と焼き色を設定すると、自動で調理
時間をセットし調理します。

〈ノンフライモードとは〉

ノンフライ調理をするのに適したモードです。
食材の表面をカリッとさせたいレシピにお
使いください。

〈オープンモードとは〉

オープン調理をするのに適したモードです。
しっかりと仕上げたいレシピにお使いください。

お願い

続けて調理するときなど、庫内が温
かい場合は調理時間が変わります。

〈メモリー機能〉

自動トーストモードは電源プラグを抜
くまでは前回の枚数/焼き色設定を記
憶しています。電源プラグを抜くとリ
セットされて初期設定に戻ります。

お知らせ

● 調理中、ドア周囲から湯気が出たり、
水滴がつくことがあります。異常では
ありません。

ご注意

庫内や天板、焼き網は熱くなっています。
調理物は必ずお手持ちのミトンなど
を使って出し入れしてください。

〈オートオフ機能〉

調理後約5分間経過後に、自動で通電
が停止します。

〈再び使うとき〉

電源キーを押して電源を「入」にして
ください。

ご注意

製品が熱くなっていますので、十分
に冷えてからかたづけてください。

調理例

〈自動トーストモード〉「---(ふつう)」の場合

● 調理時間の設定は必要ありません。庫内温度に合わせて自動的に設定します。

トースト枚数	時間(分)	置きかたの例 (手前が扉側とした場合)	お料理メモ
1	3.5~4	 焼き網使用	● 6枚切(2cm)の場合を標準の設定としています。 ● 糖分の多いパンは焦げやすいので、一(薄い)、 ---(やや薄い)に焼き色を調整してください。 ● パンの種類、大きさ、厚さなどにより焼き色が 変わります。厚切りのパンは上側が少し濃く焼 けます。
2	3.5~4.5	 焼き網使用	● 冷凍パンは解凍してから使用するか、焼き色キーを濃いめに設定してください。また、4枚切り など厚い冷凍パンはタイマーが切れてから、1~ 2分程度そのままにして、余熱で温めてください。
3	3.5~5	 焼き網使用	● 3枚以上焼く場合は、パンを奥側に置いてください。 扉側に置くと焼きムラになることがあります。
4	4~5.5	 焼き網使用	

〈ノンフライモード・オープンモード〉 調理時間は初回の時間です。2回目以降は様子を見ながら調節してください。予熱は必要ありません。

調理例	モード切替	調理温度	時間(分)	置きかたの例 (手前が扉側とした場合)	お料理メモ
からあげ	ノンフライ	230	約20	 天板 焼き網 使用	鶏もも肉(一口大)約300gの場合 10分後に裏返してさらに10分 焼いてください。
とんかつ	ノンフライ	200	約25	 天板 焼き網 使用	豚ロース約120g×2枚の場合 15分後に裏返してさらに10分 焼いてください。
きりもち	オープン	230	6~7	 焼き網使用	1個約50g×6個の場合
ピザ	オープン	230	5~6	 天板使用	直径約21cm×1枚の場合
グラタン	オープン	230	約25	 天板使用	1皿約320g×2皿の場合
冷凍ピザ	オープン	200	10~12	 天板使用	直径約15cm×1枚の場合
焼き魚	オープン	230	約25	 天板 焼き網 使用	塩さば半身、2枚の場合
フライあたため	ノンフライ	140	約15	 天板使用	調理済のものに限る。
パンあたため	オープン	120	約3	 焼き網使用	バターロール 1個約30g×6個の場合

調理例(つづき)

はちみつマスター モード オーブン 溫度調節 230 時間 約25分

《材料》

鶏もも肉(1枚250g)…2枚
[マリネ液]
粒マスター ……約40g
はちみつ …… 大さじ2
バルサミコ酢 …… 大さじ1
オリーブ油 …… 大さじ2
塩 …… 小さじ1/2
黒こしょう …… 少々
オリーブ油 …… 適量

《下準備》

- ・マリネ液の材料をよく混ぜ合わせる。
- ・鶏もも肉をマリネ液につけ、よくもみこみ、そのまま冷蔵庫で一晩漬ける。(時間が無い場合は3時間に短縮もできます。)

《作りかた》

- ①天板に大きめに切ったアルミホイルを敷いて、隅を立てて器状にする。
- ②鶏もも肉をマリネ液から取り出し、皮を上にして①に並べ、オリーブ油を適量かける。
- ③230°Cで、約25分焼く。

焼きかたのコツ

身の厚い所に竹串を刺し、透明な肉汁が出ればOK。


クッキー モード オーブン 溫度調節 160 時間 約20分

《材料(12枚分)》

バター …… 50g
(食塩不使用)
砂糖 …… 30g
卵黄 …… 1個分
バニラオイル …… 少々
薄力粉 …… 100g
(ふるっておく)

《作りかた》

- ①ボウルにバターを入れ、クリーム状になるまで混ぜる。
- ②砂糖、卵黄、バニラオイルを入れさらに混ぜる。
- ③薄力粉を加え、さっくりと混ぜる。
- ④ひとまとめにし、ラップで包んでから冷蔵庫で1時間休ませる。
- ⑤3~5mmくらいの厚さにのばし、型で抜く。
- ⑥アルミホイルを敷いた天板に並べて160°Cで約20分焼く。




ロールケーキ モード オーブン 溫度調節 160 時間 約16分

《材料(1本分)》

鶏卵(M玉) …… 2個
砂糖 …… 60g
バニラオイル …… 適量
薄力粉 …… 60g
(ふるっておく)
バター …… 10g
A(食塩不使用)
牛乳 …… 10g
(合わせて溶かしておく)

《作りかた》

- ①クッキングシートを天板に合わせて切って敷く。
※天板からはみ出した部分は切り落とす。
- ②ボウルに卵を割りほぐし、砂糖を加えて混ぜ合わせ、しっかりと泡立てる。泡だて器で生地を垂らしたときに、折り重なるように落ちて跡がしばらく残るような状態になるまで泡立てる。
バニラオイルを加え、大きな気泡がなくなるように丁寧に混ぜる。
- ③薄力粉を加え、ヘラで粉っぽさがなくなるまでサックリと混ぜ合わせる。
※気泡がつぶれないように底の方から大きくすくうように混ぜる。
- ④溶かしておいたAを生地全体に加えて手早く混ぜる。
- ⑤天板に材料を流し込み、気泡をつぶさないように均一に広げる。
- ⑥160°Cで約16分焼く。
- ⑦焼きあがったら本体から取り出して冷ましておく。
- ⑧生クリームに砂糖とラム酒を入れて泡立て、生地の上にのせて巻く。



調理のポイント

調理時間は、材料の温度、質、容器などによって異なりますので、出来具合を確認しながら、加減してください。


《調理モードを選びましょう》

- 作りたいレシピに合わせて調理モードを選びます。→5ページ

《アルミホイルを上手に活用しましょう》

- 焼き色が濃すぎる場合には、調理の途中でアルミホイルをかぶせて焼いてください。
(アルミホイルがヒーターに接触しないようにかぶせてください。)

- 天板の上にアルミホイルを敷くと、汚れにくくなります。



《天板を上手に活用しましょう》

- 汁が出るもの、形がくずれやすいものを調理する場合には、天板を使用してください。
- 天板をご使用のときは、出来るだけ調理物を均一に置いてください。

《もちを焼く場合》

- 焼き上がったものは、早めに取り出してください。(焼き網にくつついてしまう場合があります。)
- まるもちや自家製のもちなど、もちの種類によってふくらみかたが違います。ふくらみすぎるとこげるおそれがあります。様子を見ながら調理時間を調節してください。

《ノンフライ調理のとき》

- ノンフライとは、油で揚げずに焼き上げる調理方法です。作りかたはレシピブックをご覧ください。
- 調理例やレシピブックを参考に、天板と焼き網を活用してください。
アルミホイルを天板に敷いておくと、お手入れがしやすくなります。

《市販の冷凍食品を焼く場合》

- 「オーブントースター」用を使用してください。
- この場合の調理時間、調理温度は6ページの調理例の一覧表を参考にセットしてください。
(食品の包装に記載しております時間は加熱不足や加熱しすぎになる場合があります。)

生クリーム …… 100g
砂糖 …… 10g
ラム酒 …… 好みで

お手入れ…ご使用の都度お手入れしてください。

- 電源プラグを抜き、製品が冷めてからお手入れをしてください。
- ご使用になった後は、早めにお手入れをしてください。
- 金属タワシ・みがき粉・ベンジン・クリーナーは使用しないでください。
- 製品の丸洗いはしないでください。


ドア・本体外側



よく絞ったふきんで
ふいてください。
水洗いはしない
でください。

庫 内

汚れや異物はよく絞ったふきんでふいてください。




- ①湿らせたスポンジでふき取る。
- ②1分ほど空焼きをする。
- ③冷め切る前に、湿らせたスポンジでふき取る。

天板・焼き網



くず受け



- ①くず受けを手前に引き出します。
 - ②よく絞ったふきんで汚れや異物をふき取ります。
- お手入れ終了後は必ずくず受けを元に戻してください。

こんなときは

こんなときは?	調べるところ	処 置
加熱されない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？ ●電源キーを押しましたか？ ●調理時間をセットしましたか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをコンセントへ差し込んでください。 ●電源キーを押して電源を入れてください。 ●タイマーで調理時間をセットしてください。
使用中に力チ、力チと音がする	故障ではありません。温度調節器または熱膨張によるものです。	そのままお使いください。
使用中にヒータが赤くならない	故障ではありません。	そのままお使いください。
煙・水蒸気が出たり、においがする。	<p>くず受け・焼き網・庫内などが汚れていませんか？</p> <p>使い初めは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。ご使用により出なくなります。</p> <p>調理物の水分が水蒸気となってドア周囲から出ることがあります。異常ではありません。</p>	使用後は必ずお手入れしてください。
ファンが動いていない。	ノンフライモードに設定しましたか？	モード切替を押してノンフライモードに設定してからスタートさせてください。(他のモードではファンは動きません)
[E1] [E2]と表示される。	故障です。	電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」まで修理をご相談ください。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このノンフライオーブンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源	AC100V 50-60Hz共用
定 格 消 費 電 力	1200W
製 品 尺 法 (約)	幅340×奥行400×高さ225mm
電 源 コ ー ド (約)	1.4m
温 度 調 節 (約)	80~230°C
タ イ マ ー	最長 60分
付 属 品	天板…1、焼き網…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のノンフライオーブンの点検を！

愛情点検



ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷が付いていたり、触れると通電したりしなかったりする。
- こげくさい臭いがする。
- タイマーが切れずに、通電し続ける。
- その他の異常・故障がある。

使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。